


Verbindung zum PC



PC-9-pol	ST1
RxD	1
CTS	2
TxD	3
GND	4